

アネモマスター 風速計	MODEL6004 器番 651934 (カノマックス)
電 源	電池 (単 3) 4 本 : 本体の裏に入れる
測定センサー (プロブ)	延長棒 (指示棒) : <b>指向点を風上に向け使用する。</b> 水や衝撃に注意すること。(壊れると取り換えだけで、30,000 円します。)
原 理	電源が入ることで、風速センサー部が発熱し、風で熱が奪われる量を風速に変換する。 Fast : 1 秒値を表示 Slow : 5 秒間の平均値を 1 秒ごとに表示
<b>使用方法</b>	
<p>電池を本体後部の指定された場所に入れる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、電源が入っていない状態で、プロブを差し込む。</li> <li>2、機種本体の左側にある電源を入れる。(長押し) ON・OFF とも長押しをする。</li> <li>3、機種本体の左のジョブを下向けに押す。(FAST→SLOW) 落ち着いた所で読みとる。</li> <li>4、再度、機種本体の左のジョブを下向けに押すと温度が表示される。</li> <li>5、機種本体の左のジョブを上向けに押すと一時停止する。</li> <li>6、終了 (ジョブを長押し) 電池を取り出して保管する。</li> </ol>	